



1. LÉPÉS: Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot.


2. LÉPÉS: Nyomja meg a  gombot.  
[PRG] és a partíció jelölései villognak.

3. LÉPÉS: Nyomja meg az  gombot.  
[ACCESS] és a partíció jelölései világitanak.  
[PRG] villog.


4. LÉPÉS: Üsse be a 2-jegyű felhasználói sorszámot.

Nem használt: [ACCESS] villog.  
Használt: [PRG] és a kód első számjegye világit.

5. LÉPÉS: Üsse be a felhasználói kódot  
A billentyűzet egy rövid hangjelzést fog adni,  
amikor átlép a **Felhasználói opciókba**.

6. LÉPÉS: Üsse be a felhasználói opciókat az  
1. táblázatnak megfelelően, majd  
nyomja meg a  gombot.

A billentyűzet egy rövid hangjelzést fog adni,  
amikor átlép **Partíció hozzárendelésbe**.

7. LÉPÉS: Rendelje hozzá a 2. táblázat alapján  
a kívánt partícióhoz, majd nyomja  
meg az  gombot.

Amikor befejezte a programozást, a billentyűzet  
"elfogadó" hangjelzést fog adni.

A 6. ÉS 7. LÉPÉSBEN:

Nyomja meg a kívánt számbillentyűt. Amikor  
a szám világitani kezd, a tulajdonság vagy  
a partíció programozhatóvá válik.

[www.paradoxhun.com](http://www.paradoxhun.com)

Biztonságtechnikai cég:

( ) \_\_\_\_\_



## 1. Táblázat: Felhasználói opciók

[1] BE & [2] KI: **Mester**  
Csak felhasználói kódok megváltoztatása.

[1] BE & [2] BE: **Teljes mester**  
Felhasználói kódok módosítása, felhasználói  
opciók és partíciók hozzárendelése.

[3] BE: **Kényszer**  
A kód egy scendés riasztást generál, amikor  
kényszerített élesítés/hatástalanítás történik.

[4] BE: **Kiiktatás**  
Kiiktatás programozás engedélyezése.

[5] BE: **Csak élesítés**  
Hatástalanítás letiltása.

[6] BE: **Éjszakai és azonnali élesítés**  
Éjszakai vagy azonnali élesítés engedélyezése

[7] BE: **Kényszerített élesítés**  
Kényszerélesítés engedélyezése

[8] BE: **Billentyűzetkövető mód**  
Csak az adott billentyűzethez rendelt partíció-  
ba történő belépés engedélyezett.

[8] KI: **Kódkövető mód**  
Csak az adott kódhoz rendelt partíció-  
ba történő belépés engedélyezett.

## 2. Táblázat: Partíció hozzárendelés

[1] BE: Hozzárendelve az 1. partícióhoz

[2] BE: Hozzárendelve az 2. partícióhoz

[3] BE: Hozzárendelve az 3. partícióhoz

[4] BE: Hozzárendelve az 4. partícióhoz

Összes KI: A kód csak PGM-et vezérel

# DIGI PLEX™

## Használati útmutató

### "AC" LED

BE = AC hálózat  
KI = Hálózati hiba

### "ÁLLAPOT" LED

Zöld:

BE = Összes zóna zárva  
KI = Zónák nyitva  
VILLOG = Kimeneti késleltetés

Vörös:

BE = Partíciók élesítve  
KI = Partíció(k) hatástalanítva  
VILLOG = Riasztás



### VISSZAJELZŐK

#### Partíciók

(A1, A2, A3 és A4)  
BE = Élesítve  
KI = Hatástalanítva  
VILLOG = Riasztásban

#### Zóna kijelző

Ha **Normál állapotban**  
vagy **Partíció állapot**  
**kijelző** módban világit  
akkor a zóna nyitott vagy  
szabotált.

## ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

Hogyan élesítse a riasztót  
ha elmegy otthonról?





Hogyan élesítse a riasztót  
ha otthon tartózkodik?



Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot majd nyomja meg:

 **Hagyományos élesítéshez\***  
(a teljes partíció élesítésé)  
Aktivált egygombos funkció:

 **Éjszakai élesítéshez\***  
(csak a nyílászárók élesítésé)  
Aktivált egygombos funkció:

 **Kényszer élesítéshez\***  
(a terület élesítésé anélkül, hogy  
megváránk az összes zóna zárását.)  
Aktivált egygombos funkció:

 **Kényszer élesítéshez\***  
(ugyanaz mint az éjszakai élesítés, csak a  
zónák megsértése azonnali riasztást okoz)  
Aktivált egygombos funkció:

Hatástalanításhoz (belépéskor)

Hatástalanításhoz (éjszakai élesítésnél)

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot+ -ot

\* Ha szükséges válassza ki az élesíteni vagy hatástalanítani kívánt zónát.



**P R D O X**  
SECURITY SYSTEMS  
DGP-610, DGP-620 and DGP-648 LED KEYPAD



## EGYGOMBOS FUNKCIÓK

Nyomja be és tartsa benyomva a gombot anélkül, hogy beütné a felhasználói kódját.

Elérhető funkciók: Általános, Kényszer, Éjszakai, Azonnali élesítés, Kiiktatás programozása és Partíció állapot kijelzés. A Partíció állapot kijelzőn kívül, a telepítő szakembernek az egygombos funkciókat engedélyeznie kell.

## KIKTATÁS PROGRAMOZÁSA

A kiiktatott zónák élesítetlen állapotban maradnak, amikor a területet élesítjük. A [BYP] led világítani fog, amikor zónákat iktatunk ki.

- 1) Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot.
- 2) Nyomja meg a [BYP] gombot és válasszon az alábbiak közül (lásd 1. megjegyzés):

Üsse be a kiiktatandó zóna kétjegyű kódját

### VAGY





Nyomja meg a [MEM] gombot. Ezzel ugyanazokat a zónákat iktatjuk ki, amelyeket a legutolsó élesítéskor iktattunk ki.

- 2) Nyomja meg az [ENTER] -t.

**1. MEGJEGYZÉS:** A 2. lépésnél (kiiktatás és hangjelzés) a világitó számokra a tulajdonság engedélyezve van. Üsse be újra a számot a tulajdonság letiltásához és a szám kiiktatásához.


## PARTÍCIONÁLT RENDSZER


A telepítő szakember négy különálló partícióra oszthatja fel a rendszert. A billentyűzet kijelzi az összes hozzárendelt zónát és partíciót. Az adott zóna eléréséhez üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot és nyomja meg a zónát jelölő billentyűt:

1. partíció:  3. partíció: 
2. partíció:  4. partíció: 

## HANGJELZÉS PROGRAMOZÁSA

A billentyűzet hangjelzést ad ha kinyílik egy zóna.

- 1) Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot.
- 2) Nyomja meg a  gombot és válasszon az alábbiak közül:

Zónaprogramozáshoz nyomja meg az  gombot

Üsse be annak a zónának kétjegyű kódját, amihez hangjelzést kíván rendelni (lásd 1. megjegyzés)

### ÉS/VAGY

Az időzítéshez nyomja meg a  -t.

1. Írja be a zóna hangjelzés aktiválásának kezdő időpontját (Ó:PP).
2. Írja be a zóna hangjelzés aktiválásának befejező időpontját (Ó:PP).

- 2) Nyomja meg az [ENTER] -t.

## Normál mód

A világitó jelek és visszajelzők mutatják a rendszer állapotát, a hozzárendelt zónákat és a partíciókat.

## "Titkos" mód




Az összes jelzés inaktívált. A Normál módba való visszatéréshez üsse be a kódját.

## Tévesztett?

Adattörléshez vagy visszavonáshoz nyomja meg a [CLEAR] gombot.


## ESEMÉNYMEMÓRIA

Az eseménymemóriában tárolja a felhasználó által előidézett eseményeket, riasztásokat és a rendszerben felmerült hibákat. Ön csak azoknak a területeket tudja megtekinteni, amelyekre a felhasználói kódja jogosult.

- 1) Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot.
- 2) Nyomja meg a  -es gombot
- 3) Az események megtekintése:  -t az összes terület eseményeihez vagy az adott zóna eseményeihez, a zónának megfelelő számbillentyű lenyomásával
- 4) Használja a  gombot a további események megtekintéséhez.
- 5) Nyomja meg a [CLEAR] -t a kilépéshez.








## RIASZTÁSI MEMÓRIA

Az utolsó élesítési periódus alatt bekövetkezett riasztások megtekintése:

- 1) Nyomja meg a  gombot  
A legutóbbi élesítési periódus alatt megsértett zónák léptethetők a kijelzőn.
- 2) Nyomja meg a [CLEAR] -t a kilépéshez.

## BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁSOK

Testreszabhatja a billentyűzet beállításait

- 1) Nyomja le és tartsa benyomva a  gombot.
- 2) Válasszon egyet az alábbiakból:
  -  Léptetési sebesség: az üzenetek közötti idő (10 a leglassabb)
  -  Háttérvilágítás: billentyűzet világítás (7 a legvilágosabb)
  -  Kontraszt: karakter élénkség (4 a legerősebb)
- 3) Módosításhoz válassza a  és  gombokat.
- 4) Mentéshez nyomja meg az [ENTER] -t.
- 5) A következő beállításához nyomja meg a  -t, vagy a [CLEAR] -t a kilépéshez.